BEDIENUNGSANLEITUNG

BibbyCare

Elektrische Milchpumpe doppelt

kabellos · freihändig · Modell FB608



Bitte vor dem ersten Gebrauch aufmerksam lesen und aufbewahren.
Diese Fassung stützt sich auf die englische Herstelleranleitung „FB608-USER MANUAL“.

DEUTSCH
Modell FB608
EAN 8720256321927
Desire of Goods
Lelystad, Niederlande
Stand: November 2026

Inhalt

1	Lieferumfang	3
2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
3	Wichtige Sicherheitshinweise	4
4	Produktübersicht und Teile	7
5	Vor dem ersten Gebrauch	8
6	Aufladen	9
7	Zusammenbau	10
8	Bedienung	10
9	Abpumpen und Milch entleeren	11
10	Reinigung und Pflege	12
11	Aufbewahrung der Muttermilch	13
12	Fehlerbehebung	13
13	Technische Daten	14
14	Entsorgung von Gerät und Akku	15
15	Konformität	16
16	Hersteller und Verantwortlicher	16
17	Garantie und Kontakt	16

Bedeutung der Hinweise

Warnung. Missachtung kann zu Verletzungen führen.

Vorsicht. Schutz von Gerät, Akku oder Milchqualität.

Hinweis. Praktische Informationen zum Gebrauch.

1 Lieferumfang

Das von Desire of Goods angebotene Set ist ein Doppelset (zwei Pumpen). Die Herstelleranleitung FB608 beschreibt eine einzelne Pumpe. Prüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und sichtbare Beschädigungen. Bei Transportschäden oder fehlenden Teilen verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den Verkäufer.



Beispielhaftes Inhaltsfoto des Doppelsets (nicht maßstäblich).

Laut Herstelleranleitung gehört zu jeder Pumpe:

1 ×	Motoreinheit (Pumpenmotor)
1 ×	Milchbehälter
1 ×	Silikon-Brusthaube
1 ×	Silikonmembran
1 ×	Entenschnabelventil
1 ×	USB-C-Kabel
1 ×	BH-Befestigungsband (Verstellschnalle)
1 ×	Brusthauben-Einsatz (laut Hersteller ein optionales Ersatzteil für verschiedene Brustwarzengrößen, verwendbar nach Bedarf)

Im Doppelset von Desire of Goods sind diese Teile jeweils zweifach enthalten. Laut Produktangaben hat die mitgelieferte Silikon-Brusthaube die Größe 24 mm. Zusätzlich liegen dem Set laut Produktangaben und Inhaltsfoto zwei Öffnungsstifte (blau) sowie eine Bedienungsanleitung bei. Ein USB-Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang.

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die BibbyCare elektrische Milchpumpe (Modell FB608) dient dem Abpumpen und Auffangen von Muttermilch. Sie ist kabellos, tragbar und für den freihändigen Gebrauch in einem geeigneten BH vorgesehen. Das Set von Desire of Goods ist für den beidseitigen Gebrauch bestimmt (zwei Pumpen).

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch durch eine einzelne Person bestimmt. Geben Sie Teile, die mit Muttermilch oder der Haut in Berührung kommen, aus hygienischen Gründen nicht an andere Personen weiter.

Nicht bestimmungsgemäß sind insbesondere: die Verwendung als Spielzeug, der Gebrauch durch Kinder, das Abpumpen oder Fördern anderer Flüssigkeiten als Muttermilch, der Einsatz im Wasser (Bad, Dusche, Schwimmbecken) sowie jede Veränderung am Gerät.

> **HINWEIS**
> Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie sie auf, solange Sie das Gerät nutzen. Geben Sie das Gerät nur zusammen mit dieser Anleitung weiter.

3 Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Hinweise, bevor Sie das Gerät laden, zusammenbauen oder verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Allgemeine Sicherheit

WARNUNG

- Halten Sie Gerät, Kabel, kleine Teile und mitgelieferte Stifte von Kindern und Haustieren fern. Kleine Teile können verschluckt werden und eine Erstickungsgefahr darstellen. Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie schlafen, und nicht unbeaufsichtigt im Liegen. Die Herstelleranleitung sieht das Abpumpen im Sitzen vor, leicht nach vorn gebeugt und mit aufrecht gehaltenem Gerät. Liegen ist dort als ungeeignet gekennzeichnet; Zurücklehnen kann zum Auslaufen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Bedienen von Maschinen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne, unter der Dusche, im Schwimmbecken oder in unmittelbarer Nähe von mit Wasser gefüllten Waschbecken. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Brechen Sie das Abpumpen sofort ab, wenn Sie Schmerzen, starkes Unwohlsein, eine Quetschung, Blutungen oder eine ungewöhnliche Reizung feststellen. Laut Herstelleranleitung die Intensität stets von der niedrigsten Stufe aus erhöhen. Halten Sie bei anhaltenden Beschwerden Rücksprache mit einer Hebamme, einer Stillberatung oder einer Ärztin bzw. einem Arzt.

WARNUNG

- Haben Sie Erkrankungen der Brust, eine kürzliche Operation, eine Brustentzündung oder andere gesundheitliche Einschränkungen, klären Sie die Verwendung vorab mit medizinischem Fachpersonal.
- Die mitgelieferte Brusthaube hat laut Produktangaben die Größe 24 mm. Laut Hersteller kann ein zusätzlicher Brusthauben-Einsatz für verschiedene Brustwarzengrößen verwendet werden. Eine unpassende Größe kann zu Schmerzen, schlechtem Sitz oder unzureichendem Abpumpen führen.
- Verwenden Sie keine beschädigten, verzogenen, rissigen oder unvollständigen Teile. Ist die Silikon-Brusthaube oder die Silikonmembran beschädigt, funktioniert die Pumpe laut Hersteller nicht einwandfrei. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse, Kabel, USB-Anschluss oder Milchbehälter beschädigt ist.
- Nehmen Sie die Motoreinheit nicht eigenmächtig auseinander und versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu öffnen, zu tauschen oder zu reparieren.

Elektrische Sicherheit und Akku

WARNUNG

- Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku (1000 mAh, 3,7 V).
- Laden Sie die Motoreinheit nur über den USB-C-Anschluss und mit dem mitgelieferten Kabel. Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-Netzteil mit 5 V / 1 A. Ein Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang und kann bei Bedarf getrennt erworben werden.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Netzteile. Halten Sie den USB-Anschluss trocken und sauber.
- Laden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen, nicht in der Nähe von Wasser und nicht unter Kissen, Decken oder an Stellen mit hoher Wärmeentwicklung.
- Kurzschließen, Öffnen, Quetschen oder Verbrennen des Akkus ist gefährlich. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Setzen Sie es keiner starken Hitze aus.
- Schwillt der Akku an, wird er ungewöhnlich heiß, tritt Flüssigkeit aus oder riecht das Gerät auffällig: Verwendung und Laden sofort beenden, ausgetretene Stoffe nicht berühren und den Verkäufer kontaktieren.

HINWEIS

Blinkt die Akkustandanzeige mit nur noch einem Balken, empfiehlt der Hersteller, die Motoreinheit so bald wie möglich mit einem zertifizierten 5-V-/-1-A-Netzteil zu laden.

Hygiene und Motoreinheit

VORSICHT

- Vor dem ersten Gebrauch und vor jeder weiteren Verwendung müssen laut Hersteller alle milchberührten Teile zerlegt, gewaschen und sterilisiert werden.
- Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie Teile anfassen, das Gerät zusammenbauen oder abpumpen.
- Verwenden Sie keine Teile mit Rückständen, Verfärbungen durch Schimmel oder unangenehmem Geruch.

WARNUNG – MOTOREINHEIT

Waschen oder sterilisieren Sie die Motoreinheit niemals. Sie kommt nicht mit Muttermilch in Berührung. Feuchtigkeit in der Elektronik kann zu einem elektrischen Schlag, zu einem Defekt oder zu einem Akkuschaden führen. Wischen Sie die Motoreinheit nur mit einem weichen Tuch ab. Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in den USB-C-Anschluss, das Bedienfeld oder das Display gelangt.

4 Produktübersicht und Teile

Jede Pumpe besteht aus einer Motoreinheit mit Bedienfeld und Display sowie einem transparenten Milchbehälter mit Milliliter-Skala (Fassungsvermögen 180 ml). Zwischen Motor und Behälter sitzt die Silikonmembran; am Boden des Behälters das Entenschnabelventil. Die Silikon-Brusthaube wird an der brustseitigen Öffnung angesetzt. Optional kann ein Brusthauben-Einsatz in die Brusthaube eingesetzt werden.



Vorderansicht bei aufrechtem Logo: Motoreinheit mit Tasten und Display, darunter der Milchbehälter.



Schrägansicht: Milliliter-Skala am Behälter und brustseitige Öffnung.

Teile je Pumpe

- Motoreinheit mit Bedienfeld, Display und USB-C-Ladeanschluss
- Milchbehälter, 180 ml, mit Skala
- Silikonmembran (Rücklaufschutz: sie soll verhindern, dass Milch in die Motoreinheit gelangt)
- Entenschnabelventil
- Silikon-Brusthaube (laut Produktangaben 24 mm)
- Brusthauben-Einsatz (optional, verschiedene Größen)
- BH-Befestigungsband
- USB-C-Kabel

Bedienfeld

Die Tasten liegen auf der Motoreinheit. Bei aufrechtem Logo (Vorderansicht) von links nach rechts: **M**, **–**, **+**, **Ein/Aus**. In der Herstelleranleitung ist die Motoreinheit von der Unterseite dargestellt; die Reihenfolge erscheint dort entsprechend gespiegelt.



Bedienfeld, Vorderansicht. Tasten von links nach rechts: M, –, +, Ein/Aus. Darunter das Display.

TASTE / ANZEIGE	FUNKTION LAUT HERSTELLERANLEITUNG
M	Moduswahl (Massage, Stimulation, Abpumpen)
–	Intensitätsstufe verringern
+	Intensitätsstufe erhöhen
⏻	Ein- und Ausschalten (Start/Stopp)
Display, Ziffern	Modus- und Stufenanzeige
Symbol ∞	Massagebetrieb (allein) bzw. zusammen mit dem Tropfen: Abpumpen
Tropfensymbol	Stimulationsbetrieb (allein) bzw. zusammen mit ∞: Abpumpen
Batteriesymbol	Akkustand. Blinkt bei nur noch einem Balken: bitte bald laden.

5 Vor dem ersten Gebrauch

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Prüfen Sie den Lieferumfang und alle Teile auf Beschädigungen.
2. Laden Sie die Motoreinheiten vor der ersten Verwendung vollständig auf (siehe Kapitel 6).
3. Zerlegen Sie alle milchberührten Teile: Entenschnabelventil, Silikonmembran, Silikon-Brusthaube, Brusthauben-Einsatz (falls verwendet) und Milchbehälter.

4. Waschen Sie diese Teile. Der Hersteller empfiehlt Trinkwasser oder Spülmittel. Die Wassertemperatur darf 100 °C nicht überschreiten, sonst können Teile beschädigt oder verformt werden.
5. Sterilisieren Sie alle milchberührten Teile.
6. Die Silikonmembran vorsichtig behandeln: nicht reiben und keine Gegenstände hineinstecken, sonst kann sie beschädigt werden.
7. Lassen Sie alle Teile vollständig an der Luft trocknen. Waschen Sie sich die Hände und setzen Sie das Gerät erst zusammen, wenn alle Teile trocken sind.

VORSICHT
Heißes Wasser und Dampf können zu Verbrühungen führen. Lassen Sie sterilisierte Teile abkühlen, bevor Sie sie anfassen oder zusammenbauen. Die Motoreinheit niemals waschen oder sterilisieren.

6 Aufladen

Der USB-C-Ladeanschluss befindet sich seitlich an der Motoreinheit (am Rand des Motorgehäuses).

1. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss trocken und sauber ist.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit der Motoreinheit und einem zertifizierten USB-Netzteil 5 V / 1 A. Ein Netzteil liegt nicht bei.
3. Laden Sie, bis der Akku voll ist. Im Text der Herstelleranleitung wird eine Ladedauer von etwa 120 Minuten genannt; die Spezifikationstabelle derselben Anleitung nennt 2–3 Stunden.
4. Ziehen Sie das Kabel nach dem Laden ab. Lagern und laden Sie das Gerät trocken, bei Raumtemperatur und vor direkter Sonne geschützt.

Die Nutzungsdauer gibt der Hersteller in der Spezifikationstabelle mit 100–120 Minuten an; im Abschnitt zum Laden werden etwa 100 Minuten bei voller Ladung genannt.

HINWEIS
Blinkt die Akkustandanzeige mit einem Balken, laden Sie so bald wie möglich. Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel und kein anderes als das angegebene Netzteil (5 V / 1 A). Laden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt über sehr lange Zeiträume und nicht unter Kissen oder Decken. Ob die Pumpe während des Ladens verwendet werden darf, ist in der Herstelleranleitung nicht angegeben.

7 Zusammenbau

Setzen Sie nur vollständig trockene, unbeschädigte Teile zusammen. Erzwingen Sie keine Verbindungen. Membran, Ventil und Brusthaube müssen fest und dicht sitzen, sonst lässt die Saugleistung nach oder Milch kann austreten bzw. zurückfließen.

1. Stecken Sie den erhabenen Teil des Entenschnabelventils in die runde Öffnung am Boden des Milchbehälters.
2. Setzen Sie die Silikonmembran in den Milchbehälter. Drücken Sie den Rand fest an, bis er rundum dicht schließt.
3. Setzen Sie die Silikon-Brusthaube in den Milchbehälter. Drücken Sie den Rand fest an und achten Sie auf die richtige Richtung.
4. Setzen Sie die Motoreinheit so auf den Milchbehälter, dass sie satt und passgenau aufliegt.
5. Falls Sie den Brusthauben-Einsatz verwenden: Wählen Sie die passende Größe, setzen Sie den Einsatz in die Silikon-Brusthaube und drücken Sie den Rand fest an, bis er dicht schließt.

> **HINWEIS**
> Prüfen Sie vor jedem Gebrauch den festen Sitz aller Teile. Eine undichte Montage verringert typischerweise die Saugleistung. Der optionale Brusthauben-Einsatz ist laut Hersteller nicht zwingend erforderlich.

8 Bedienung

Es stehen drei Modi mit jeweils 9 Intensitätsstufen zur Verfügung:

- **Massage** – das Display zeigt das Zeichen ∞.
- **Stimulation** – das Display zeigt ein Tropfensymbol.
- **Abpumpen** (Expression) – das Display zeigt ∞ und das Tropfensymbol.

Wählen Sie eine Stufe, die sich für Sie angenehm anfühlt. Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und steigern Sie nur schrittweise.

1. Waschen Sie sich die Hände. Bauen Sie die Pumpe vollständig zusammen und stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.
2. Drücken Sie die Silikon-Brusthaube fest an die Brust, ohne Zwischenraum, und zentrieren Sie die Brustwarze in der Öffnung. Halten Sie die Pumpe aufrecht. Wird sie verdreht oder verschoben, entfällt laut Hersteller die Saugleistung.
3. Fixieren Sie die Pumpe mit einem Still-BH und dem mitgelieferten BH-Befestigungsband: Ein Ende der Verstellschnalle wird in die innere Schlaufe bzw. Schnalle des Still-BHs eingehängt. Die Länge stellen Sie nach Bedarf ein.

4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Pumpe zu starten oder zu stoppen.
5. Mit der Taste **M** wählen Sie den Modus. Mit **+** und **–** stellen Sie die Stufe (1 bis 9) ein.

HINWEIS – WERKSEINSTELLUNG, SPEICHER UND ABSCHALTUNG

- Beim Einschalten startet die Pumpe laut Hersteller standardmäßig im Massagebetrieb und wechselt nach zwei Minuten selbsttätig in den Stimulationsbetrieb.
- Die Pumpe hat eine Speicherfunktion: Beim erneuten Einschalten stellt sie die zuletzt verwendete Intensitätsstufe wieder ein.
- Nach 30 Minuten Betrieb schaltet sich die Pumpe automatisch ab.

WARNUNG

Abpumpen darf nicht schmerzhaft sein. Treten Schmerzen auf, schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie es ab. Laut Hersteller können Sie die Brust zuvor etwa fünf Minuten lang vorsichtig mit einem warmen Tuch massieren und die Intensität von Stufe 1 an steigern, bis sie angenehm ist. Bei anhaltenden Beschwerden beenden Sie die Verwendung und suchen Sie fachlichen Rat.

9 Abpumpen und Milch entleeren

Haltung

Setzen Sie sich entspannt auf einen bequemen Stuhl und lehnen Sie sich leicht nach vorn (eine Stütze für den Rücken kann helfen). Halten Sie Milchpumpe und Milchbehälter dabei aufrecht. Die Herstelleranleitung kennzeichnet das aufrechte Sitzen als geeignet, starkes Zurücklehnen als Risiko für Auslaufen und das Liegen als nicht geeignet.

1. Prüfen Sie nach dem Einschalten, ob die Pumpe gleichmäßig saugt und angenehm sitzt. Korrigieren Sie bei Bedarf Sitz, BH-Band und Intensität. Die Brusthaube soll durchgehend fest an der Brust anliegen, die Brustwarze zentriert in der Öffnung.
2. Behalten Sie den Füllstand im Auge. Das Fassungsvermögen beträgt 180 ml je Pumpe. Überfüllen Sie den Behälter nicht.
3. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es von der Brust nehmen. Nach 30 Minuten schaltet es sich automatisch ab.
4. Zum Entleeren die Pumpe laut Hersteller aufrecht halten: Gießen Sie die Milch zuerst in ein sauberes, für Muttermilch geeignetes Fläschchen und nehmen Sie anschließend die Motoreinheit vom Milchbehälter ab.
5. Reinigen Sie die milchberührten Teile anschließend wie in Kapitel 10 beschrieben.

VORSICHT

Halten Sie die Pumpe beim Abnehmen und Umfüllen möglichst ruhig, damit nichts überläuft. Lassen Sie abgepumpte Milch nicht unnötig lange im geöffneten Behälter stehen.

10 Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die milchberührten Teile nach jeder Verwendung sofort. Laut Hersteller vermeidet das Milchreste und die Vermehrung von Keimen.

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie ein eventuell angeschlossenes Ladekabel.
2. Entleeren Sie restliche Milch. Nehmen Sie die Pumpe auseinander (Motoreinheit, Brusthaube, Einsatz falls vorhanden, Membran, Entenschnabelventil, Milchbehälter).
3. Reinigen Sie alle Teile, die mit Brust oder Muttermilch in Berührung gekommen sind: Silikonmembran, Milchbehälter, Entenschnabelventil, Silikon-Brusthaube und Brusthauben-Einsatz. Der Hersteller empfiehlt Trinkwasser oder Spülmittel. Die Wassertemperatur darf 100 °C nicht überschreiten.
4. Die Silikonmembran nicht reiben und keine Gegenstände hineinstecken.
5. Spülen Sie Spülmittelreste gründlich ab. Sterilisieren Sie die milchberührten Teile anschließend.
6. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen. Lagern Sie sie trocken, sauber und vor Staub geschützt bei Raumtemperatur.

WARNUNG

Die Motoreinheit niemals waschen oder sterilisieren. Nur mit einem weichen, allenfalls leicht feuchten und fest ausgewrungenen Tuch außen abwischen. Keine Feuchtigkeit in den USB-C-Anschluss, das Bedienfeld oder das Display gelangen lassen.

VORSICHT

- Keine Milchreste eintrocknen lassen, besonders an Ventil, Membran und Dichtflächen.
- Beschädigte Silikon-Brusthauben oder -membranen ersetzen; sonst arbeitet die Pumpe nicht einwandfrei.
- Laut Produktangaben nicht spülmaschinengeeignet. Die Herstelleranleitung sieht Handwäsche vor.

11 Aufbewahrung der Muttermilch

Die folgenden Angaben zur Aufbewahrung stammen aus der Herstelleranleitung. Sie ersetzen keine Empfehlung einer Hebamme, einer Stillberatung oder einer Ärztin bzw. eines Arztes und keine aktuellen Hinweise von Gesundheitsbehörden. Weichen diese Empfehlungen voneinander ab, folgen Sie dem fachlichen Rat.

- Speichern Sie nur Milch, die mit sterilisierten Pumpenbestandteilen gewonnen wurde.
- Füllen Sie die Milch in einen sauberen, sterilisierten Muttermilchbeutel oder in ein Fläschchen mit Dichtung und stellen Sie sie sogleich in den Kühl- oder Gefrierschrank.
- Beschriften Sie den Behälter mit Datum und Uhrzeit.
- Laut Hersteller: im Kühlschrank (innen, nicht in der Tür) bis 48 Stunden kühlbar, im Gefrierfach bis drei Monate einfrierbar.
- Nicht wiederholt einfrieren. Frische Milch nicht mit bereits gefrorener Milch mischen.
- Nach dem Füttern übrig gebliebene Milch verwerfen.
- Zum Auftauen die gefrorene Milch über Nacht ins Kühlschrankfach stellen. In Eile kann ein Gefäß mit heißem Wasser verwendet werden. Aufgetaute Milch laut Hersteller innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.
- Zum Erwärmen das Fläschchen in ein Gefäß mit heißem Wasser stellen oder ein Flaschen- und Babykostwärmegerät verwenden. Vor dem Füttern die Temperatur prüfen.
- Muttermilch nicht in der Mikrowelle erwärmen.
- Den Behälter vorsichtig schwenken, nicht kräftig schütteln.

> **HINWEIS**
> Die Produktangabe „Lagerung bei Raumtemperatur“ bezieht sich auf das Gerät, nicht auf abgepumpte Muttermilch.

12 Fehlerbehebung

Schalten Sie das Gerät bei einem ungewöhnlichen Geräusch, Geruch, einer starken Erwärmung oder sichtbarer Beschädigung sofort aus und verwenden Sie es nicht weiter.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE UND ABHILFE (LAUT HERSTELLERANLEITUNG)
Schmerzen im Brustbereich beim Abpumpen	Die Brust vor der Verwendung etwa fünf Minuten lang vorsichtig mit einem warmen Tuch massieren. Die Intensität von Stufe 1 an steigern, bis sie angenehm ist. Hilft das nicht: Verwendung beenden und eine Stillberatung oder fachlichen Rat hinzuziehen.
Gerät reagiert nicht / schaltet sich nicht ein	Die Akkustandanzeige blinkt bei unzureichender Ladung: mit einem geeigneten Netzteil (5 V / 1 A) laden. Funktioniert das Gerät danach weiterhin nicht, den Kundendienst bzw. den Verkäufer kontaktieren.
Schwache oder keine Saugleistung	Pumpe gemäß der Montageanleitung erneut zusammenbauen. Sicherstellen, dass Brusthaube, Membran, Ventil und die übrigen Teile dicht sitzen. Prüfen, ob das Ventil beschädigt ist. Die Brusthaube fest an die Brust halten, Brustwarze zentriert in der Öffnung.
Rückfluss von Milch	Gerät sofort ausschalten und reinigen. Die Silikonmembran neu ausrichten oder austauschen.
Milch tritt aus	Teile fest und vollständig montieren. Füllstand kontrollieren. Pumpe aufrecht halten; nicht im Liegen oder stark zurückgelehnt abpumpen. Beschädigte Teile austauschen.
Gerät lädt nicht	Zertifiziertes 5-V-/-1-A-Netzteil und das mitgelieferte Kabel verwenden. Anschluss auf Feuchtigkeit, Verschmutzung oder Beschädigung prüfen.

13 Technische Daten

Soweit nicht anders gekennzeichnet, stammen die Angaben aus der Spezifikationstabelle bzw. dem Text der Herstelleranleitung FB608.

Bezeichnung	Wearable Electric Breast Pump / BibbyCare elektrische Milchpumpe, kabellos, freihändig
Modell	FB608
EAN (Desire-of-Goods-Set)	8720256321927
Modi	Massage, Stimulation, Abpumpen (Expression) – je 9 Intensitätsstufen

Fassungsvermögen	180 ml je Pumpe (Skala am Milchbehälter; nicht in der Spezifikationstabelle genannt)
Eingang	5 V / 1 A, über USB-C
Akku	Lithium-Ionen, 1000 mAh, 3,7 V
Ladedauer	etwa 120 Minuten im Anleitungstext; 2–3 Stunden in der Spezifikationstabelle
Nutzungsdauer	100–120 Minuten laut Spezifikationstabelle (im Anleitungstext: etwa 100 Minuten)
Automatische Abschaltung	nach 30 Minuten
Abpumpfrequenz	17–30 / min
Unterdruck Abpumpen	max. 300 mmHg
Unterdruck Stimulation	max. 300 mmHg
Geräuschpegel	< 60 dB laut Spezifikationstabelle
Brusthaube (Produktangabe)	24 mm im Lieferumfang; zusätzlich optionaler Einsatz für verschiedene Größen
Material (Produktangabe)	BPA-frei
App / Funk (Produktangabe)	keine App erforderlich; kein Bluetooth, kein WLAN
Gewicht (Produktangabe)	240 g
Abmessungen (Produktangabe)	7,5 × 11,4 × 12,6 cm
Verkaufsverpackung (Produktangabe)	26,3 × 14,8 × 12,6 cm, 0,9 kg
Lagerung des Geräts	trocken, bei Raumtemperatur

14 Entsorgung von Gerät und Akku



Dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) bedeutet, dass das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Das Gerät ist ein Elektrogerät mit eingebautem Akku. Geben Sie es am Ende der Lebensdauer bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte oder bei einer Rücknahmestelle des Handels ab.

Der eingebaute Akku darf nicht in den Hausmüll. Altbatterien und Akkus sind getrennt zu entsorgen (Batteriegesetz). Öffnen Sie das Gerät und den Akku nicht selbst; geben Sie das vollständige Gerät bei einer geeigneten Sammelstelle ab, damit der Akku fachgerecht entfernt werden kann.

Verpackungsmaterialien bitte nach den örtlichen Vorschriften trennen und dem Recycling zuführen (z. B. Papier, Pappe, Kunststoff).

15 Konformität

CE Das Produkt trägt die CE-Kennzeichnung. Damit wird erklärt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der europäischen Rechtsvorschriften entspricht, die der Hersteller bzw. Inverkehrbringer zugrunde gelegt hat.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung kann über die unten genannte Kontaktadresse angefordert werden.

16 Hersteller und Verantwortlicher

Verantwortliche Person bzw. Inverkehrbringer in der EU:

Desire of Goods
Tjalk 35
Lelystad
Niederlande
E-Mail: info@desireofgoods.com

17 Garantie und Kontakt

Laut Produktangaben besteht eine Herstellergarantie von 1 Jahr. Ausgenommen sind laut denselben Angaben Sturz- und Wasserschäden.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben von dieser Herstellergarantie unberührt.

Bewahren Sie den Kaufbeleg als Nachweis auf. Bei Fragen, Reklamationen oder Garantieansprüchen wenden Sie sich an:

Desire of Goods
E-Mail: info@desireofgoods.com

BibbyCare Elektrische Milchpumpe doppelt · Modell FB608 · EAN 8720256321927
Bedienungsanleitung, Sprache Deutsch · Fassung 2, Stand November 2026, auf Grundlage der englischen Herstelleranleitung „FB608-USER MANUAL“.