GEBRUIKSAANWIJZING

BibbyCare

Elektrische borstkolf dubbel

draadloos · handsfree · Model FB608



Lees deze handleiding aandachtig vóór het eerste gebruik en bewaar hem.
Deze versie is gebaseerd op de Engelse handleiding van de fabrikant „FB608-USER MANUAL“.

NEDERLANDS

Model FB608
EAN 8720256321927
Desire of Goods
Lelystad, Nederland
Stand: november 2026

Inhoud

1	Inhoud van de verpakking	3
2	Beoogd gebruik	4
3	Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	4
4	Productoverzicht en onderdelen	7
5	Voor het eerste gebruik	8
6	Opladen	9
7	In elkaar zetten	10
8	Bediening	10
9	Kolven en melk leegmaken	11
10	Reiniging en onderhoud	12
11	Bewaren van moedermelk	13
12	Problemen oplossen	13
13	Technische gegevens	14
14	Afvoer van apparaat en accu	15
15	Conformiteit	16
16	Fabrikant en verantwoordelijke	16
17	Garantie en contact	16

Betekenis van de aanwijzingen

Waarschuwing. Negeren kan tot letsel leiden.

Voorzichtig. Bescherming van apparaat, accu of melkkwaliteit.

Let op. Praktische informatie over het gebruik.

1 Inhoud van de verpakking

De set die Desire of Goods aanbiedt, is een dubbele set (twee kolven). De handleiding van de fabrikant FB608 beschrijft één enkele kolf. Controleer na het uitpakken of de inhoud compleet is en of er zichtbare beschadigingen zijn. Bij transportschade of ontbrekende onderdelen gebruikt u het apparaat niet en neemt u contact op met de verkoper.



Voorbeeldfoto van de inhoud van de dubbele set (niet op schaal).

Volgens de handleiding van de fabrikant hoort bij elke kolf:

1 ×	Motoreenheid (kolfmotor)
1 ×	Melkreservoir
1 ×	Siliconen borstschild
1 ×	Siliconenmembraan
1 ×	Eendenbekventiel
1 ×	USB-C-kabel
1 ×	BH-bevestigingsband (verstelgesp)
1 ×	Borstschild-inzetstuk (volgens de fabrikant een optioneel reserveonderdeel voor verschillende tepelmaten, te gebruiken naar behoefte)

In de dubbele set van Desire of Goods zijn deze onderdelen telkens tweemaal aanwezig. Volgens de productgegevens heeft het meegeleverde siliconen borstschild de maat 24 mm. Daarnaast zitten er volgens de productgegevens en de inhoudsfoto twee openingsstiftjes (blauw) en een gebruiksaanwijzing bij de set. Een USB-adapter hoort niet bij de inhoud van de verpakking.

2 Beoogd gebruik

De elektrische borstkolf BibbyCare (model FB608) is bestemd voor het afkolven en opvangen van moedermelk. Hij is draadloos, draagbaar en bedoeld voor handsfree gebruik in een geschikte BH. De set van Desire of Goods is bestemd voor gebruik aan beide zijden (twee kolven).

Het apparaat is bedoeld voor privégebruik door één persoon. Geef onderdelen die in aanraking komen met moedermelk of de huid, om hygiënische redenen niet door aan anderen.

Niet-beoogd gebruik is in het bijzonder: gebruik als speelgoed, gebruik door kinderen, het afkolven of verpompen van andere vloeistoffen dan moedermelk, gebruik in water (bad, douche, zwembad) en elke wijziging aan het apparaat.

> **LET OP**
> Lees deze handleiding volledig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, en bewaar hem zolang u het apparaat gebruikt. Geef het apparaat alleen samen met deze handleiding door.

3 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Lees alle aanwijzingen voordat u het apparaat oplaadt, in elkaar zet of gebruikt. Bewaar deze handleiding.

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING

- Houd het apparaat, kabels, kleine onderdelen en meegeleverde stiftjes uit de buurt van kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt en een verstikkingsgevaar vormen. Het apparaat is geen speelgoed.
- Gebruik het apparaat niet terwijl u slaapt, en niet onbeheerd in liggende houding. De handleiding van de fabrikant gaat uit van kolven in zittende houding, licht voorovergebogen en met het apparaat rechtop. Liggen wordt daar als ongeschikt aangeduid; achteroverleunen kan tot lekken leiden.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het besturen van een voertuig of het bedienen van machines.
- Gebruik het apparaat niet in bad, onder de douche, in het zwembad of in de onmiddellijke buurt van met water gevulde wasbakken. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok.
- Stop onmiddellijk met kolven als u pijn, sterk ongemak, een kneuzing, bloeding of een ongewone irritatie merkt. Volgens de handleiding van de fabrikant de intensiteit altijd vanaf de laagste stand verhogen. Neem bij aanhoudende klachten contact op met een verloskundige, een lactatiekundige of een arts.

WAARSCHUWING

- Heeft u aandoeningen van de borst, een recente operatie, een borstontsteking of andere gezondheidsklachten, overleg dan vooraf met medisch vakpersoneel over het gebruik.
- Het meegeleverde borstschild heeft volgens de productgegevens de maat 24 mm. Volgens de fabrikant kan een extra borstschild-inzetstuk voor verschillende tepelmaten worden gebruikt. Een verkeerde maat kan pijn, een slechte pasvorm of onvoldoende kolven veroorzaken.
- Gebruik geen beschadigde, kromgetrokken, gescheurde of onvolledige onderdelen. Is het siliconen borstschild of het siliconenmembraan beschadigd, dan werkt de kolf volgens de fabrikant niet naar behoren. Gebruik het apparaat niet als de behuizing, de kabel, de USB-aansluiting of het melkreservoir beschadigd is.
- Haal de motoreenheid niet zelf uit elkaar en probeer de accu niet zelf te openen, te vervangen of te repareren.

Elektrische veiligheid en accu

WAARSCHUWING

- Het apparaat bevat een vast ingebouwde lithium-ionaccu (1000 mAh, 3,7 V).
- Laad de motoreenheid alleen op via de USB-C-aansluiting en met de meegeleverde kabel. Gebruik een gecertificeerde USB-adapter van 5 V / 1 A. Een adapter hoort niet bij de inhoud van de verpakking en kan indien nodig apart worden aangeschaft.
- Gebruik geen beschadigde kabels of adapters. Houd de USB-aansluiting droog en schoon.
- Laad het apparaat niet op in vochtige ruimtes, niet in de buurt van water en niet onder kussens, dekens of op plaatsen met sterke warmteontwikkeling.
- Kortsluiten, openen, pletten of verbranden van de accu is gevaarlijk. Gooi het apparaat niet in het vuur. Stel het niet bloot aan sterke hitte.
- Zwelt de accu op, wordt hij ongewoon heet, lekt er vloeistof of ruikt het apparaat opvallend: stop onmiddellijk met gebruiken en opladen, raak gelekte stoffen niet aan en neem contact op met de verkoper.

LET OP

Knippert de accu-indicator met nog maar één streepje, dan adviseert de fabrikant de motoreenheid zo spoedig mogelijk op te laden met een gecertificeerde adapter van 5-V-/-1-A.

Hygiëne en motoreenheid

VOORZICHTIG

- Voor het eerste gebruik en voor ieder volgend gebruik moeten volgens de fabrikant alle onderdelen die met melk in aanraking komen, worden gedemonteerd, gewassen en gesteriliseerd.
- Was uw handen voordat u onderdelen aanraakt, het apparaat in elkaar zet of kolft.
- Gebruik geen onderdelen met resten, verkleuringen door schimmel of een onaangename geur.

WAARSCHUWING – MOTOREENHEID

Was of steriliseer de motoreenheid nooit. Deze komt niet in aanraking met moedermelk. Vocht in de elektronica kan leiden tot een elektrische schok, een defect of schade aan de accu. Veeg de motoreenheid alleen af met een zachte doek. Let erop dat er geen vocht in de USB-C-aansluiting, het bedieningspaneel of het display terechtkomt.

4 Productoverzicht en onderdelen

Elke kolf bestaat uit een motoreenheid met bedieningspaneel en display en een doorzichtig melkreservoir met milliliterschaal (inhoud 180 ml). Tussen motor en reservoir zit het siliconenmembraan; op de bodem van het reservoir het eendenbekventiel. Het siliconen borstschild wordt op de opening aan de borstzijde gezet. Optioneel kan een borstschild-inzetstuk in het borstschild worden geplaatst.



Vooraanzicht bij rechtopstaand logo: motoreenheid met toetsen en display, daaronder het melkreservoir.



Schuin aanzicht: milliliterschaal op het reservoir en opening aan de borstzijde.

Onderdelen per kolf

- Motoreenheid met bedieningspaneel, display en USB-C-oplaadaansluiting
- Melkreservoir, 180 ml, met schaalverdeling
- Siliconenmembraan (terugloopbeveiliging: het moet voorkomen dat melk in de motoreenheid terechtkomt)
- Eendenbekventiel
- Siliconen borstschild (volgens de productgegevens 24 mm)
- Borstschild-inzetstuk (optioneel, verschillende maten)
- BH-bevestigingsband
- USB-C-kabel

Bedieningspaneel

De toetsen zitten op de motoreenheid. Bij rechtopstaand logo (vooraanzicht) van links naar rechts: **M**, **–**, **+**, **Aan/uit**. In de handleiding van de fabrikant is de motoreenheid van de onderkant afgebeeld; de volgorde lijkt daar dienovereenkomstig gespiegeld.



Bedieningspaneel, vooraanzicht. Toetsen van links naar rechts: M, –, +, aan/uit. Daaronder het display.

TOETS / AANDUIDING	FUNCTIE VOLGENS DE HANDLEIDING VAN DE FABRIKANT
M	Moduskeuze (massage, stimulatie, kolven)
–	Intensiteitsstand verlagen
+	Intensiteitsstand verhogen
⏻	In- en uitschakelen (start/stop)
Display, cijfers	Modus- en standaanduiding
Symbool ∞	Massagestand (alleen) of samen met de druppel: kolven
Druppelsymbool	Stimulatiestand (alleen) of samen met ∞: kolven
Batterijsymbool	Accuniveau. Knippert bij nog maar één streepje: zo spoedig mogelijk opladen.

5 Voor het eerste gebruik

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal. Controleer de inhoud van de verpakking en alle onderdelen op beschadigingen.
2. Laad de motoreenheden vóór het eerste gebruik volledig op (zie hoofdstuk 6).
3. Haal alle onderdelen die met melk in aanraking komen uit elkaar: eendenbekventiel, siliconenmembraan, siliconen borstschild, borstschild-inzetstuk (indien gebruikt) en melkreservoir.

4. Was deze onderdelen. De fabrikant adviseert drinkwater of afwasmiddel. De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 100 °C, anders kunnen onderdelen beschadigd of vervormd raken.
5. Steriliseer alle onderdelen die met melk in aanraking komen.
6. Behandel het siliconenmembraan voorzichtig: niet wrijven en geen voorwerpen erin steken, anders kan het beschadigd raken.
7. Laat alle onderdelen volledig aan de lucht drogen. Was uw handen en zet het apparaat pas in elkaar wanneer alle onderdelen droog zijn.

VOORZICHTIG

Heet water en stoom kunnen brandwonden veroorzaken. Laat gesteriliseerde onderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt of in elkaar zet. De motoreenheid nooit wassen of steriliseren.

6 Opladen

De USB-C-oplaadaansluiting zit aan de zijkant van de motoreenheid (aan de rand van de motorbehuizing).

1. Zorg ervoor dat de USB-C-aansluiting droog en schoon is.
2. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de motoreenheid en een gecertificeerde USB-adapter 5 V / 1 A. Er zit geen adapter bij.
3. Laad op tot de accu vol is. In de tekst van de handleiding van de fabrikant wordt een laadtijd van ongeveer 120 minuten genoemd; de specificatietabel in diezelfde handleiding noemt 2–3 uur.
4. Trek de kabel na het opladen los. Bewaar en laad het apparaat droog, bij kamertemperatuur en beschermd tegen direct zonlicht.

De gebruiksduur geeft de fabrikant in de specificatietabel aan als 100–120 minuten; in het hoofdstuk over opladen worden ongeveer 100 minuten bij volledige lading genoemd.

LET OP

Knippert de accu-indicator met één streepje, laad dan zo spoedig mogelijk op. Gebruik geen beschadigde kabel en geen andere adapter dan de opgegeven (5 V / 1 A). Laad het apparaat niet onbeheerd op over zeer lange periodes en niet onder kussens of dekens. Of de kolf tijdens het opladen mag worden gebruikt, is in de handleiding van de fabrikant niet aangegeven.

7 In elkaar zetten

Zet alleen volledig droge, onbeschadigde onderdelen in elkaar. Forceer geen verbindingen. Membraan, ventiel en borstschild moeten stevig en dicht sluiten, anders neemt het zuigvermogen af of kan melk lekken of terugstromen.

1. Steek het verhoogde deel van het eendenbekventiel in de ronde opening in de bodem van het melkreservoir.
2. Plaats het siliconenmembraan in het melkreservoir. Druk de rand stevig aan tot hij overal dicht sluit.
3. Plaats het siliconen borstschild in het melkreservoir. Druk de rand stevig aan en let op de juiste richting.
4. Plaats de motoreenheid zo op het melkreservoir dat hij strak en passend aansluit.
5. Als u het borstschild-inzetstuk gebruikt: kies de juiste maat, plaats het inzetstuk in het siliconen borstschild en druk de rand stevig aan tot hij dicht sluit.

> **LET OP**
> Controleer voor ieder gebruik of alle onderdelen stevig zitten. Een lekkende montage vermindert doorgaans het zuigvermogen. Het optionele borstschild-inzetstuk is volgens de fabrikant niet verplicht.

8 Bediening

Er zijn drie modi met elk 9 intensiteitsstanden beschikbaar:

- **Massage** – het display toont het teken ∞.
- **Stimulatie** – het display toont een druppelsymbool.
- **Kolven** (Expression) – het display toont ∞ en het druppelsymbool.

Kies een stand die voor u aangenaam aanvoelt. Begin altijd op de laagste stand en verhoog alleen stapsgewijs.

1. Was uw handen. Zet de kolf volledig in elkaar en zorg dat de accu voldoende is opgeladen.
2. Druk het siliconen borstschild stevig tegen de borst, zonder tussenruimte, en centreer de tepel in de opening. Houd de kolf rechtop. Wordt hij verdraaid of verschoven, dan verdwijnt volgens de fabrikant het zuigvermogen.
3. Bevestig de kolf met een voedings-BH en de meegeleverde BH-bevestigingsband: één uiteinde van de verstelgesp wordt in de binnenste lus of gesp van de voedings-BH gehaakt. De lengte stelt u naar behoefte in.
4. Druk op de aan-/uit-toets om de kolf te starten of te stoppen.
5. Met de toets **M** kiest u de modus. Met **+** en **–** stelt u de stand (1 tot 9) in.

LET OP – FABRIEKSINSTELLING, GEHEUGEN EN UITSCHAKELING

- Bij het inschakelen start de kolf volgens de fabrikant standaard in de massagestand en schakelt na twee minuten vanzelf over naar de stimulatiestand.
- De kolf heeft een geheugenfunctie: bij opnieuw inschakelen stelt hij de laatst gebruikte intensiteitsstand weer in.
- Na 30 minuten gebruik schakelt de kolf automatisch uit.

WAARSCHUWING

Kolven mag niet pijnlijk zijn. Treedt er pijn op, schakel het apparaat dan uit en neem het af. Volgens de fabrikant kunt u de borst eerst ongeveer vijf minuten voorzichtig masseren met een warme doek en de intensiteit vanaf stand 1 verhogen tot die aangenaam is. Bij aanhoudende klachten stopt u het gebruik en zoekt u deskundig advies.

9 Kolven en melk leegmaken

Houding

Ga ontspannen zitten op een comfortabele stoel en leun licht naar voren (een steun voor de rug kan helpen). Houd borstkolf en melkreservoir daarbij rechtop. De handleiding van de fabrikant merkt rechtop zitten aan als geschikt, sterk achteroverleunen als risico op lekken en liggen als niet geschikt.

1. Controleer na het inschakelen of de kolf gelijkmatig zuigt en prettig zit. Corrigeer zo nodig de plaatsing, de BH-band en de intensiteit. Het borstschild moet doorlopend stevig tegen de borst liggen, met de tepel gecentreerd in de opening.
2. Houd het vulniveau in de gaten. De inhoud is 180 ml per kolf. Overvul het reservoir niet.
3. Schakel het apparaat uit voordat u het van de borst neemt. Na 30 minuten schakelt het automatisch uit.
4. Voor het leegmaken houdt u de kolf volgens de fabrikant rechtop: schenk de melk eerst in een schoon flesje dat geschikt is voor moedermelk en neem daarna de motoreenheid van het melkreservoir af.
5. Reinig de onderdelen die met melk in aanraking zijn gekomen vervolgens zoals beschreven in hoofdstuk 10.

VOORZICHTIG

Houd de kolf bij het afnemen en overschenken zo stil mogelijk, zodat er niets overloopt. Laat afgekolfde melk niet onnodig lang in het geopende reservoir staan.

10 Reiniging en onderhoud

Reinig de onderdelen die met melk in aanraking komen na ieder gebruik onmiddellijk. Volgens de fabrikant voorkomt dat melkresten en de groei van kiemen.

1. Schakel het apparaat uit en koppel eventueel aangesloten oplaadkabel los.
2. Giet restmelk leeg. Haal de kolf uit elkaar (motoreenheid, borstschild, inzetstuk indien aanwezig, membraan, eendenbekventiel, melkreservoir).
3. Reinig alle onderdelen die in aanraking zijn gekomen met borst of moedermelk: siliconenmembraan, melkreservoir, eendenbekventiel, siliconen borstschild en borstschild-inzetstuk. De fabrikant adviseert drinkwater of afwasmiddel. De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 100 °C.
4. Het siliconenmembraan niet wrijven en geen voorwerpen erin steken.
5. Spoel resten afwasmiddel grondig af. Steriliseer de onderdelen die met melk in aanraking komen vervolgens.
6. Laat alle onderdelen volledig drogen. Bewaar ze droog, schoon en beschermd tegen stof bij kamertemperatuur.

WAARSCHUWING

De motoreenheid nooit wassen of steriliseren. Alleen aan de buitenkant afnemen met een zachte, hooguit licht vochtige en stevig uitgewrongen doek. Laat geen vocht in de USB-C-aansluiting, het bedieningspaneel of het display terechtkomen.

VOORZICHTIG

- Laat geen melkresten indrogen, vooral niet op ventiel, membraan en afdichtvlakken.
- Vervang beschadigde siliconen borstschilden of -membranen; anders werkt de kolf niet naar behoren.
- Volgens de productgegevens niet vaatwasmachinebestendig. De handleiding van de fabrikant voorziet in handwas.

11 Bewaren van moedermelk

De volgende bewaaradviezen komen uit de handleiding van de fabrikant. Zij vervangen geen advies van een verloskundige, een lactatiekundige of een arts en geen actuele aanwijzingen van gezondheidsautoriteiten. Wijken deze aanbevelingen van elkaar af, volg dan het deskundige advies.

- Bewaar alleen melk die is afgekolfd met gesteriliseerde kolfonderdelen.
- Doe de melk in een schone, gesteriliseerde moedermelkzak of in een flesje met afdichting en zet die onmiddellijk in de koelkast of de vriezer.
- Voorzie de verpakking van datum en tijd.
- Volgens de fabrikant: in de koelkast (binnenin, niet in de deur) tot 48 uur te koelen, in het vriesvak tot drie maanden in te vriezen.
- Niet herhaaldelijk invriezen. Verse melk niet mengen met al bevroren melk.
- Na het voeden overgebleven melk weggooien.
- Om te ontdooien de bevroren melk ’s nachts in de koelkast zetten. Bij haast kan een bak met heet water worden gebruikt. Ontdooide melk volgens de fabrikant binnen 24 uur gebruiken.
- Om te verwarmen het flesje in een bak met heet water zetten of een flessen- en babyvoedingverwarmer gebruiken. Controleer de temperatuur vóór het voeden.
- Moedermelk niet in de magnetron verwarmen.
- De verpakking voorzichtig heen en weer bewegen, niet krachtig schudden.

LET OP

De productvermelding „bewaren bij kamertemperatuur“ heeft betrekking op het apparaat, niet op afgekolfde moedermelk.

12 Problemen oplossen

Schakel het apparaat bij een ongewoon geluid, een geur, sterke verhitting of zichtbare beschadiging onmiddellijk uit en gebruik het niet verder.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING (VOLGENS DE HANDLEIDING VAN DE FABRIKANT)
Pijn in het borstgebied tijdens het kolven	De borst vóór gebruik ongeveer vijf minuten voorzichtig masseren met een warme doek. De intensiteit vanaf stand 1 verhogen tot die aangenaam is. Helpt dat niet: het gebruik stoppen en een lactatiekundige of deskundig advies inschakelen.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING (VOLGENS DE HANDLEIDING VAN DE FABRIKANT)
Apparaat reageert niet / schakelt niet in	De accu-indicator knippert bij onvoldoende lading: opladen met een geschikte adapter (5 V / 1 A). Werkt het apparaat daarna nog steeds niet, neem dan contact op met de klantenservice of de verkoper.
Zwak of geen zuigvermogen	De kolf volgens de montage-instructie opnieuw in elkaar zetten. Controleren of borstschild, membraan, ventiel en de overige onderdelen dicht sluiten. Controleren of het ventiel beschadigd is. Het borstschild stevig tegen de borst houden, tepel gecentreerd in de opening.
Terugstromen van melk	Apparaat onmiddellijk uitschakelen en reinigen. Het siliconenmembraan opnieuw uitrichten of vervangen.
Melk lekt	Onderdelen stevig en volledig monteren. Vulniveau controleren. Kolf rechtop houden; niet liggend of sterk achterovergeleund kolven. Beschadigde onderdelen vervangen.
Apparaat laadt niet op	Gecertificeerde adapter 5-V-/-1-A en de meegeleverde kabel gebruiken. Aansluiting controleren op vocht, vuil of beschadiging.

13 Technische gegevens

Voor zover niet anders vermeld, komen de gegevens uit de specificatietabel of de tekst van de handleiding van de fabrikant FB608.

Benaming	Wearable Electric Breast Pump / BibbyCare elektrische borstkolf, draadloos, handsfree
Model	FB608
EAN (Desire-of-Goods-set)	8720256321927
Modi	Massage, stimulatie, kolven (Expression) – elk 9 intensiteitsstanden
Inhoud	180 ml per kolf (schaalverdeling op het melkreservoir; niet vermeld in de specificatietabel)
Ingang	5 V / 1 A, via USB-C
Accu	Lithium-ion, 1000 mAh, 3,7 V

Laadtijd	ongeveer 120 minuten in de tekst van de handleiding; 2–3 uur in de specificatietabel
Gebruiksduur	100–120 minuten volgens de specificatietabel (in de tekst van de handleiding: ongeveer 100 minuten)
Automatische uitschakeling	na 30 minuten
Kolffrequentie	17–30 / min
Onderdruk kolven	max. 300 mmHg
Onderdruk stimulatie	max. 300 mmHg
Geluidsniveau	< 60 dB volgens de specificatietabel
Borstschild (productgegeven)	24 mm in de inhoud van de verpakking; daarnaast optioneel inzetstuk voor verschillende maten
Materiaal (productgegeven)	BPA-vrij
App / draadloos (productgegeven)	geen app vereist; geen Bluetooth, geen wifi
Gewicht (productgegeven)	240 g
Afmetingen (productgegeven)	7,5 × 11,4 × 12,6 cm
Verkoopverpakking (productgegeven)	26,3 × 14,8 × 12,6 cm, 0,9 kg
Bewaren van het apparaat	droog, bij kamertemperatuur

14 Afvoer van apparaat en accu



Dit symbool (doorgestreepte vuilnisbak op wielen) betekent dat het apparaat niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Het apparaat is een elektrisch apparaat met ingebouwde accu. Lever het aan het einde van de levensduur in bij een gemeentelijk inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur of bij een innamepunt van de handel.

De ingebouwde accu mag niet bij het huishoudelijk afval. Oude batterijen en accu's moeten gescheiden worden ingeleverd (Batteriegesetz). Open het apparaat en de accu niet zelf; lever het complete apparaat in bij een geschikt inzamelpunt, zodat de accu vakkundig kan worden verwijderd.

Scheid verpakkingsmaterialen volgens de plaatselijke voorschriften en bied ze aan voor recycling (bijv. papier, karton, kunststof).

15 Conformiteit

CE

Het product draagt de CE-markering. Daarmee wordt verklaard dat het product voldoet aan de geldende eisen van de Europese regelgeving die de fabrikant of de partij die het in de handel brengt, ten grondslag heeft gelegd.

Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring kan via het hieronder vermelde contactadres worden opgevraagd.

16 Fabrikant en verantwoordelijke

Verantwoordelijke persoon of partij die het product in de EU in de handel brengt:

Desire of Goods
Tjalk 35
Lelystad
Nederland
E-mail: info@desireofgoods.com

17 Garantie en contact

Volgens de productgegevens geldt een fabrieksgarantie van 1 jaar. Uitgezonderd zijn volgens dezelfde gegevens val- en waterschade.

Uw wettelijke garantie- en conformiteitsrechten blijven door deze fabrieksgarantie onverlet.

Bewaar het aankoopbewijs als bewijs. Bij vragen, klachten of garantieclaims kunt u terecht bij:

Desire of Goods
E-mail: info@desireofgoods.com

BibbyCare Elektrische borstkolf dubbel · Model FB608 · EAN 8720256321927
Gebruiksaanwijzing, taal Nederlands · Versie 2, stand november 2026, op basis van de Engelse handleiding van de fabrikant „FB608-USER MANUAL“.